

**Beskrivelse**

Denne regulerbare blæser er specielt designet til brug med luftpudeskinne 195060.

Blæseren leveres komplet med netledning og slange for tilslutning til luftpudeskinne.

Tekniske data

- Spænding: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Effekt: Maks 300 W

Virkemåde

Slangen tilsluttes indblæsningsshullet på luftpudeskinnen, hvorefter blæseren tilsluttes med netledning til en stikkontakt. Luftstrømmen reguleres herefter på den trinløse drejeknap.

Optimal luftstrøm opnås, når vognene akkurat holder sig fri af skinnen. For lille luftstrøm kan forårsage gnidning mellem vogn og skinne, og for kraftig luftstrøm kan forårsage turbulens omkring vognene.

⚠ Benyt kun med den medfølgende netledning.

Reklamationsret

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato.

Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vores værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr, som omfatter garantireparation på kundens opfordring, sker for kundens regning og risiko, og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen.

Medmindre andet er aftalt med

Frederiksen Scientific A/S, skal fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen Scientific A/S betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.

© Frederiksen Scientific A/S, Ølgod.

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse

hvor til det tilhørende apparat er købt.

Vejledningen kan også

hentes på vores hjemmeside.

**Description**

This adjustable blower is specially designed for use with air cushion rail 195060.

The blower is supplied complete with a mains cable and hose for connection to the air cushion rail.

Technical data

- Voltage: 220–240 VAC, 50/60 Hz
- Power: Max. 300 W

How it works

The hose is connected to the air inlet on the air cushion rail, after which the blower is connected to a mains socket using the power cable. The airflow is then adjusted using the continuously variable control knob.

Optimum airflow is achieved when the carriages just clear the rail. Too little airflow can cause friction between the cart and the rail, while excessive airflow can cause turbulence around the carriages.

⚠ Use only with the supplied power cable.