



Instruktioner för användning

HYGROMETER 185000

Hygrometern/luftfuktighetsindikatorn är avsedd för inomhusbruk.

Hygrometern (luftfuktighetsmätaren) mäter den relativa luftfuktigheten på en viss plats. Lufttrycket (barometern) är detsamma i och utanför huset, men detta gäller inte för luftfuktigheten. En behaglig atmosfär i vardagsrummet garanteras av en relativ luftfuktighet på 40-70%.

Justering av hygrometern.

En hygrometer bör justeras första gången den används.

Detta görs genom att placera en fuktig trasa på baksidan av hygrometern i ca 30 minuter.

Efter 30 minuter bör avläsningen vara cirka 95%.

Om hygrometern avviker mer än 5% från detta, justera uppåt eller nedåt genom att vrida på justeringsratten på baksidan. Efter denna justering fungerar enheten normalt igen.

Vi rekommenderar att denna procedur utförs var 6:e månad för att bibehålla hygrometers noggrannhet.