

Advarsel:

- Rør ikke metalspidsen eller den flydende lim med fingrene, det kan forårsage forbrændinger
- Dette er ikke et stykke legetøj
- Hold produktet uden for børns rækkevidde

Brugsanvisning:

- Monter metalstøtten på limpistolen
- Sæt limpistolen i stikkontakten
- Limpistolen er klar til brug efter ca. 5 minutter
- Limflowet stopper ved at slippe aftrækkeren
- De dele, som skal limes, presses sammen, indtil limen har sat sig
- Placer limpistolen på metalstøtten, når den ikke er i brug

Brug limstænger på 8 mm, varenummer 691034

