

Varning:

- Rör inte vid metallspetsen eller det flytande limmet med fingrarna, det kan orsaka brännskador
- Detta är inte en leksak
- Förvara produkten oåtkomlig för barn

Instruktioner för användning:

- Montera metallstödet på limpistolen
- Anslut limpistolen till eluttaget
- Limpistolen är klar att använda efter ca 5 minuter
- Limflödet stoppas genom att släppa avtryckaren
- Tryck ihop de delar som ska limmas tills limmet har stelnat
- Placera limpistolen på metallstödet när den inte

används Använd 8 mm limpinnar, artikelnummer 691034

