

Vejledning til alkometer

24.01.12

7821.80 AA



7821.80 Alkometer

Alkometeret AL-6000 måler alkoholindholdet i udåndingsluften og viser resultatet som alkoholkoncentrationen i blodet (BAC).

Brug af mundstykke – ”Active Mode”

Ved anvendelse af mundstykke skal du benytte ”Active Mode”.

1) Instruktion

- Tryk og hold knappen nede for at tænde apparatet. Mens knappen er holdt nede skifter displayet mellem **FS** og **nor**.
- Slip knappen når displayet viser **nor** tegnet, der indikerer at apparatet anvender ”Active mode”.
Nedtælling fra **234** til **0** i forbindelse med opvarmning af alkometeret påbegyndes automatisk.
- Placér læberne omkring mundstykket og pust kraftigt og stabilt ind i apparatet i ca. 5 sekunder. Du hører to bip når sensoren er færdig at tage prøven af din ånde. Du vil se tallet **0** bevæge sig fra venstre mod højre mens alkometeret analyserer prøven. Når analysen er færdig vises alkohol koncentration (BAC) i displayet.

- Resultatet bliver vist i ca. 15 sekunder, hvorefter apparatet slukker automatisk.
- Såfremt apparatet ikke kan lave en korrekt test, vises **Lo** i displayet og apparatet slukker automatisk.

Hvad betyder resultatet

Sikkert interval

Fra 0,00% til 0,01 %

Lidt eller ingen alkohol indtaget

Moderat interval*

Fra 0,02% til 0,04%

Øget alkoholindtagelse

Advarsel*

Fra 0,05% og over

Køre-evne påvirket / advarselsslampe vises

**Uanset mængden af indtaget alkohol kan evnen til at føre et motoriseret køretøj påvirkes. Der er således intet sikkert niveau for indtagelse af alkohol før kørsel.*


Uden brug af mundstykke – ” Passive Mode”

Ved anvendelse af alkometeret uden mundstykke skal du benytte ”Passive Mode”. Testen foregår hurtigere og lettere, og resultatet vises som interval:

0 Lo Hi i stedet for en numerisk værdi.

1) Instruktion

- Tryk og hold knappen nede for at tænde apparatet. Mens knappen er holdt nede skifter displayet mellem **FS** og **nor**.
- Slip knappen når displayet viser **FS** tegnet, der indikerer at apparatet anvender ”Passive mode”.
Nedtælling **234** til **0** i forbindelse med opvarmning af alkometeret påbegyndes automatisk.
- Pust kraftigt og stabilt ind i apparatet i ca. 5 sekunder. Du hører to bip når sensoren er færdig at tage prøven af din ånde. Du vil se tallet **0** bevæge sig fra venstre mod højre mens alkometeret analyserer prøven. Når analysen er færdig vises alkohol koncentration (BAC) i displayet.

- d) Når du ser  igen efter testen kan du i "Passive Mode" øjeblikkelig foretage en ny test.

Hvad betyder resultatet

Sikkert interval

Fra 0,00% til 0,01% 


Lidt eller ingen alkohol indtaget

Moderat interval*

Fra 0,02% til 0,04% 

Øget alkoholindtagelse

Advarsel*

Fra 0,05% og over 

Køre-evne påvirket / advarselslampe vises

**Uanset mængden af indtaget alkohol kan evnen til at føre et motoriseret køretøj påvirkes. Der er således intet sikkert niveau for indtagelse af alkohol før kørsel.*

Lidt brugsfakta

Opvarmningstid: under 30 sek.

Svartid for "Active Mode": inden 5 sekunder

Svartid for "Passive Mode": inden 3 sekunder

Sensor: Oxide semiconductor alkohol sensor

Strømforsyning: 2 x 1,5 V AA batterier

Antal tests pr. batteriskift: ca. 200 stk.

Vægt: 117 gram


Størrelse: 125 x 65 x 38 mm (h x l x b)

Advarsel angives som tre bip ved indikation af alkohol.


Slukker automatisk 1 minut efter sidste anvendelse.

Advarsler

- Vent mindst 20 minutter efter indtagelse af mad og drikke før testning påbegyndes. Al tilbagebleven alkohol i mund og spyt kan påvirke resultatet, og kræver mindst 20 minutter for at forsvinde. Dette inkluderer alkohol i mundskylle og lignende produkter.
- Undgå at teste i områder med stærk vind eller dårlig ventilation. Dårlig ventilation kan også påvirke tiden for opvarmning mellem hver testning.

- Pust ikke røg, spyt eller andet ind i mundstykket, da sensoren kan blive beskadiget.
- Anvend ikke AL-6000 som et redskab til at drikke og køre.
- Apparatet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer, og bør holdes uden for børns rækkevidde.
- For at opretholde nøjagtighed anbefales kalibrering hvert halve til hele år.
- Advarsel "Flo" : Såfremt du ser "Flo" i displayet har du ikke pustet kraftigt nok i mundstykket.

Tænd apparatet igen og foretag en ny test, hvor der blæses kraftigt i mundstykket.

- Advarsel "Cal" : Såfremt du ser "Cal" i displayet skal sensormodulet udskiftes. Sensormodulet har varenr. 7821.84.
- Advarsel "Bat" : Såfremt du ser "Bat" i displayet, indikerer det at batteriet skal skiftes.



Fjern låget til batterierne i enden af alkometret og udskift med to nye 1,5V "AA" batterier. Vær opmærksom på at placere batterierne korrekt jf. +/- markeringerne.

Ansvarsfraskrivelse

Fabrikanten, importøren og distributøren fraskriver sig ethvert ansvar for dette produkts anvendelse.

Produktet må ikke anvendes som et redskab til at beslutte om en person er i stand til at køre bil eller lign.

Indtagelse af alkohol påvirker ens reflekser og dømmekraft.